

Consignes générales

Merci de vous conformez à l'instruction de pose suivante ! Instructions de pose et de nettoyage détaillées disponible sur notre site anwendungstechnik@windmoeller.de. Les conditions de la norme ATV DIN 18365 et les consignes fournies sur www.eplf.de sont applicables aux sols stratifiés. [3] Contrôler les panneaux avant et pendant la pose. Les produits mis en œuvre sont exclus de tous droits de réclamation.

Transport - stockage - climatisation

[2] Le film protecteur ne remplace pas un lieu de stockage sec et n'offre pas de protection durable contre l'humidité.

Support

[4] Eliminer les anciens revêtements de sol. Le support doit être sec, plan, propre et conforme aux règles généralement reconnues de la profession et des DTU respectifs. Sol chauffant : seulement des sols chauffants à eau nouvelle génération / basse température de température max. de 26°C à la surface. Sur tous les supports minéraux (pas sur les supports en bois), poser une feuille PE d'épaisseur min. de 0,2 mm (pare-vapeur) en recouvrement et légèrement remontant sur les murs. Utilisez ensuite les matériaux de base windmoeller recommandés.

Pour les revêtements de sol avec système acoustique intégré et à finition laminée, utiliser uniquement une feuille PE. Les systèmes acoustiques influencent fortement le confort d'habitation.

Pose

[5-18] Pose des éléments stratifiés en général parallèlement à la source de lumière principale. Délimiter plusieurs zones/surfaces séparées dans le secteur des portes ou des passages (profilés appropriés). Respecter une distance aux bords de min. 10 mm au moins pour toutes parties fixes et les murs. Poser les panneaux en orientant le petit côté vers le mur. Utiliser les moyens d'aide à la pose. Pour les passages des tuyaux, voir la figure [19-21]. [22/23] Raccourcir les châssis de portes en bois si cela est nécessaire.

Travaux finaux

Retirer toutes les calles. Ne jamais fixer les plinthes au sol. Siliconer les joints de dilatation/passages de tubes et tuyaux etc. par des profilés/rosettes ou une ganse PE et silicone d'étanchéité pour joints.

Entretien et nettoyage fin de chantier

[25-27] Aspirer ou balayer. Essuyer avec un torchon bien essoré. Ne pas utiliser de microfibrilles à effet abrasif (égratignant/raclant), ni d'agent de nettoyage filmogène. Taux d'humidité ambiante recommandé 50–65 %, température à 20°C. Prévoir des tapis d'entretien - intérieur ou extérieur. [27] Monter des patins avec glisseur en feutre sous les chaises, les pieds des meubles, etc. Equiper tous les meubles dotés de roulettes avec des roulettes de type W (DIN 68168). Température de surface avec sol chauffant max. 26°C ! Danger en raison de l'accumulation de chaleur !

Particularité : tous les revêtements multicouches avec couche de couverture en vinyle design sont soumis à un nettoyage d'entretien complémentaire. Sur la surface se trouve une enduction de surface d'origine en polyuréthane de qualité supérieure qui doit être rafraîchie en fonction de l'utilisation du sol. Recommandations de nettoyage auprès de nos techniciens ou sur anwendungstechnik@windmoeller.de